

Naturstein vollständig behandeln oder abdecken, um Fleckenbildung zu vermeiden. Holz kann auch behandelt werden, zuerst an einer Holzprobe testen und 24 Stunden trocknen lassen. Verschüttetes Produkt sofort mit einem feuchten Tuch entfernen und mit sauberem Wasser abspülen. Material mit sauberem Wasser reinigen. Entfernen Sie getrocknete Flecken mit Tec7 Reiniger. Verbrauch +/- 30 m² / 5 l je nach Oberfläche zwischen 20 und 40 m² / 5 l.

